

ソニックウォッシャー

ソニックウォッシャー使用手順

①洗浄前のレーザーラバー

レーザー彫刻後は、彫りカスでいっぱいです。



②ソニックウォッシャーで洗浄 約30秒!!

槽内に水と洗剤を混ぜて準備完了!
彫りカスいっぱいのレーザーラバーを
槽内で軽く振って下さい。



③洗浄後のレーザーラバー

今まで大変だった洗浄が、
あっという間にスッキリきれい♪



商品名	ソニックウォッシャー(小)
槽内寸法	横237×縦137×高100mm ※槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパーになっていますので下部寸法は小さくなります。
本体寸法	横302×縦200×高240mm
槽容量	2.6ℓ
電源	AC100V 50/60Hz
高周波出力	120W
ヒーター容量	80W
タイマー設定	最大60分(1分刻みで設定可能)

商品名	ソニックウォッシャー(大)
槽内寸法	横299×縦236×高150mm ※槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパーになっていますので下部寸法は小さくなります。
本体寸法	横364×縦303×高290mm
槽容量	9.2ℓ
電源	AC100V 50/60Hz
高周波出力	240W
ヒーター容量	210W
タイマー設定	最大60分(1分刻みで設定可能)

[東日本]

〒162-0801 東京都新宿区山吹町340番地
TEL.03-5229-7033
FAX.03-5229-7036

株式会社 トヨタ商事



株式会社 豊田商会

[西日本]

〒544-0006 大阪市生野区中川東2-2-14
TEL.06-6752-8441
FAX.06-6752-7451

<https://www.toyoda-stamp.co.jp>